

# ROZVÁDZAČ RH

EXISTUJÚCI 2 POLOVÝ SKRIŇOVÝ ROZVÁDZAČ

JEDNOTLIVÉ PRVKY SA DOPLNIA DO 2. POLA

ROZVODNÝ SYSTÉM: RH01–DC ČASŤ: 1000V/DC, IT  
RH01–AC ČASŤ : 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN–C–S


OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:


OCHRANA ZÁKLADNÁ : IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ, KRYTMI  
ZÁBRANAMI A KRYTMI


OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN  
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE  
411.6 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA V SIETI IT  
414 OCHRANA MALÝM NAPATÍM V SIETI SELV  
412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA


Sada č.

AUTOR				
PROJEKTANT PROFESIE	ING. NORBERT HORVÁTH			
KRESLIL	ING. ONDREJ MARCINČÁK			
INVESTOR	DOPRAKO s.r.o., Teplárenská 2, 04012 Košice			
STAVBA <b>Hala Bronx s.č. 3677 Košice-Juh</b> <b>JUŽNÉ MESTO, KOŠICE-JUH, parc. č. 3319/133</b> <b>FOTOVOLTICKÝ ZDROJ</b>			DÁTUM	JANUÁR 2023
			STUPEŇ	DSPaR
			FORMÁT	3xA4
OBSAH VÝKRESU <b>ROZVÁDZAČ RH–DOPLNENIE</b>		MIERKA ---	PROFESIA <b>ELEKTRO</b>	
		č.v. <b>E/8</b>		









STRING 4.1

STRING 4.2

STRING 4.3

